


Instrucciones de montaje - SISTEMA B

B1

B3


A PRUEBA DE AIRE Y POLVO - Montaje su placa de yeso laminado - Puerta extraíble

1




Medir el marco exterior y con el auxilio de un una niveladora de burbuja dibujar el perfil de la apertura sobre la pared (o el techo) donde será instalada (dimensiones de la trampilla + 5 mm).

2




Cortar la apertura en la pared o en el techo (con un serrucho o una sierra de arco). Tener cuidado que los ángulos sean rectos y sin ningún residuo. Limpiar ligeramente con papel de lija el contorno interior.

3




Montar los perfiles alrededor del corte realizado, de manera que la trampilla quede a ras de la perforación.

4




Aplicar silicón en la parte posterior del marco exterior.

5



Insertar el marco en la pared o el techo desde la parte anterior y atornillar las garras laterales de sujeción (abiertas) a los perfiles en C.

6



Cerrar la trampilla.

trampillas de inspección by

FF Systems
España

FF SYSTEMS SL - Plaza des Cos, 8-3° 07500 Manacor/Mallorca
www.ffsystems.es - info@ffsystems.es

